Weryfikacja poprawność działania routingu

1. Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych serwera - obie karty skonfigurowane statycznie

```
Wiersz polecenia
C:\Users\wsxxyy>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name . . .
                 . . . . . . . : xxyys1
  Primary Dns Suffix . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . : Yes
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . No
Ethernet adapter Lokalna:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . : Karta Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
  Physical Address. . . . . . . : 08-00-27-DE-90-25
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 222.222.0.201(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 222.222.0.202(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 222.222.0.204(Preferred)
  Default Gateway . . . . . . . .
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Ethernet adapter WAN:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . : Karta Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
  Physical Address. . . . . . . : 08-00-27-9B-FA-4B
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . . No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 10.10.0.10(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . : 10.10.0.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```

2. Sprawdzamy konfigurację karty sieciowej Windows 10 – karta skonfigurowana dynamicznie z DHCP

```
X
 WybierzWiersz polecenia
C:\Users\wkxxyy>ipconfig /all
                                                                                          ۸
Windows IP Configuration
  Host Name .
                    . . . . . . . : w-xxyyk1
  Primary Dns Suffix . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
Ethernet adapter Lokalna:
   Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
  Physical Address. . . . . . . : 08-00-27-2D-78-8F
  DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv4 Address. . . . . . . . . . : 222.222.0.215(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . : poniedziałek, 15 marca 2021 19:46:29
  Lease Expires . . . . . . . . : poniedziałek, 15 marca 2021 20:39:27
  Default Gateway . . . . . . . :
  DHCP Server . . . . . . . . . . : 222.222
NetBIOS over Tcpip . . . . . . . . . . . . Enabled
  DHCP Server . .
                                    : 222.222.0.201
C:\Users\wkxxyy>_
```

3. Pingujemy z Windows 10, pierwszy adres karty lokalna serwera: 222.222.y.201 – jest odpowiedź

4. Pingujemy z Windows 10, adres karty WAN serwera: 10.10.y.10 – brak odpowiedzi. Analizujemy konfigurację karty sieciowej Windows 10 – stwierdzamy Brama nie jest skonfigurowana, a jest niezbędna do komunikacji z inną siecią. Bramą jest adres karty Lokalna routera czyli serwera 2012R2.


```
Wiersz polecenia — X

C:\Users\wkxxyy>ping 10.10.0.10


Pinging 10.10.0.10 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 10.10.0.10:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```


5. Wybieramy Konfiguruj opcje




6. Zaznaczamy opcję 003 Router, wpisujemy Adres IP 222.222.y.201, klikamy Dodaj i Zastosuj




7. Odnawiamy adres IP karty sieciowej na Windows 10, wpisując w WP ipconfig /renew




8. W przypadku niepowodzenia, sprawdzamy Właściwości: Powiązania serwera




9. Jeżeli było włączone powiązanie WAN wyłączamy, klikamy OK



10. Ponawiamy odnowienie adresu



11. Jeżeli pojawi się okno wyboru sieci – klikamy Nie



12. Ponawiamy ping z Windows 10 na adres karty WAN serwera: 10.10.y. – jest odpowiedź. Diagnoza, brak bramy była słuszna. Routing działa poprawnie.

13. Pingujemy z Windows 10 adres Internetowy 8.8.8.8 – brak odpowiedzi

```
Wiersz polecenia — X

C:\Users\wkxxyy>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 8.8.8.8:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```


14. Pingujemy z serwera adres Internetowy 8.8.8.8 – brak odpowiedzi

```
Wiersz polecenia — X


C:\Users\wkxxyy>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

15. Sprawdzamy w VirtualBoxsie, konfigurację kart sieciowych serwera – stwierdzamy obie karty Sieć wewnętrzna. Pierwszą kartę podłączamy do NAT



16. Konfigurujemy kartę sieciową WAN serwera, do uzyskiwania adresu IP automatycznie (z DHCP)



17. Sprawdzamy aktualne adresy IP kart serwera, Jeżeli to konieczne odnawiamy.

```
X
C:4.
                                  Wiersz polecenia
C:\Users\wsxxyy>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . . : xxyys1
  Primary Dns Suffix ....:
  Node Type . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . : Yes
  WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . : home
Ethernet adapter Lokalna:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . . . Karta Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
  Physical Address. . . . . . . : 08-00-27-DE-90-25
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv4 Address. . . . . . . . . . : 222.222.0.201(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . . . .
                                   222.222.0.203(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 222.222.0.204(Preferred)
                                                                                  \equiv
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . :
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Ethernet adapter WAN:
  Connection-specific DNS Suffix . : home
  Description . . . . . . . . : Karta Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
  Physical Address. . . . . . . : 08-00-27-9B-FA-4B
  DHCP Enabled. . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 10.0.2.15(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . : 15 marca 2021 20:11:32
  Lease Expires . . . . . . . . : 16 marca 2021 20:11:32
  Default Gateway . . . . . . . : 10.0.2.2
  DHCP Server . . . . . . . . . : 10.0.2.2
  DNS Servers . . . . . . . . . : 192.168.111.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```

18. Ponawiamy ping adresu Internetowego 8.8.8.8 – jest odpowiedź

```
Wiersz polecenia — X


C:\Users\wkxxyy>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=51ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=52ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=53ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=57ms TTL=116


Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 51ms, Maximum = 57ms, Average = 53ms

C:\Users\wkxxyy>
```


19. Pingujemy po nazwie witrynę naszej szkoły zstie.edu.pl – niepowodzenie. Ponownie analizujemy konfigurację karty sieciowej Windows 10 – stwierdzamy brak adresu serwera DNS



20. Ponownie konfigurujemy Opcje zakresu



21. Zaznaczamy opcję 006 Serwery DNS, wpisujemy adres np. 8.8.8.8, klikamy Dodaj, Zastosuj i OK.



22. Odnawiamy adres na karcie Windows 10 i sprawdzamy konfigurację karty

```
Wiersz polecenia
                                                                        X
C:\Users\wkxxyy>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . : w-xxyyk1
  Primary Dns Suffix ....:
  Node Type . . . . . . . . . . . . . . . . . Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
Ethernet adapter Lokalna:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
  Physical Address. . . . . . . : 08-00-27-2D-78-8F
  DHCP Enabled. . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . : poniedziałek, 15 marca 2021 19:46:29
  Lease Expires . . . . . . . . : poniedziałek, 15 marca 2021 20:51:37
  Default Gateway . . . . . . . : 222.222.0.201
  DHCP Server . . . . . . . . . : 222.222.0.201
  DNS Servers . . . . . . . . . . . . 8.8.8.8
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
C:\Users\wkxxyy>_
```

23. Ponawiamy ping witryny szkoły – jest odpowiedź. Jest dostęp do internetu

24. Otwieramy witrynę szkoły w przeglądarce na Windows 10.



25. Weryfikujemy poprawność konfiguracji na Ubuntu desktop